



Tela LCD



1 Tela LCD

- Liga/desliga a câmara ao abrir e fechar.
- Permite tirar auto-retratos ao rodar a tela.



CUIDADO :

- Não exercer força sobre a superfície nem a submeta a um impacto forte. Pode danificar ou partir a tela.