


Eliminar o arquivo apresentado actualmente

Elimina o arquivo apresentado actualmente.

CUIDADO :


- Não é possível restaurar arquivos eliminados.

1 Toque em .



- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.

2 Toque em "SIM".



- Toque em  /  para seleccionar o arquivo anterior ou seguinte.
- Quando não resta qualquer arquivo, a tela volta ao ecrã de índice.

NOTA :

- Não é possível eliminar arquivos protegidos.
Anule a proteção antes de eliminar o arquivo.