


Capturar uma parte necessária no vídeo (EDITAR)


Selecione a parte do vídeo necessária e guarde-a como um novo arquivo de vídeo.

- O vídeo original permanece na sua localização actual.

1 Seleccione o modo de vídeo.



2 Toque em para seleccionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "EDITAR".



5 Toque no vídeo para editar.




6 Toque em para colocar a reprodução em pausa no ponto de início desejado, depois toque em "A".



- Quando se toca em "A", o ponto de início é definido.


- Depois de definir o ponto de início, toque em para continuar a reprodução.

7 Toque em para colocar a reprodução em pausa no ponto de fim desejado, depois toque em "B".




- Quando se toca em "B", o ponto de fim é definido.
- Para redefinir o ponto de início ou de fim, toque em "A" ou "B" na cena desejada (posição).

8 Toque em "DEF.".



- Quando se toca em "DEF.", a área de edição é confirmada.

9 Toque em "SIM".



- Depois de copiar, toque em "OK".
- Quando acabar de copiar, o arquivo copiado é adicionado ao ecrã de índice.

NOTA : _____

- O ponto de divisão pode desviar-se ligeiramente da cena seleccionada.