

Procurar por data

Pode procurar e reproduzir vídeos ou imagens de fixas em função das datas de gravação.

1 Toque em “MENU”.



- Toque em  para seleccionar o suporte para a reprodução.
- A procura pode ser feita nos modos normais de vídeo e de imagens fixas.
 - * A imagem mostra o modo de vídeo.

2 Toque em “PROC. DATA”.



3 Toque numa data de gravação, depois toque em “SEGUINTE”.



- Toque novamente para cancelar a data seleccionada.

4 Toque no arquivo para iniciar a reprodução.



- Pode seleccionar vídeos no modo de vídeo e imagens fixas no modo de imagens fixas.
- São exibidos apenas os arquivos gravados na data seleccionada.
- Toque em  para parar a pesquisa e voltar ao ecrã de índice (exibição de miniatura).

Eliminar arquivos de uma data seleccionada: _____

Toque em  na tela de índice (exibição de miniatura) para eliminar arquivos indesejados.