

## MAIS GANHO

Faz com que o alvo apareça claro automaticamente quando se grava em lugares escuros.


Definição	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Ilumina electricamente a cena quando estiver escuro.
OBTURADOR LENTO AUT	Ilumina automaticamente a cena quando estiver escuro.

### NOTA :

- Apesar de “OBTURADOR LENTO AUT” iluminar a cena mais do que “AGC”, os movimentos do alvo podem tornar-se pouco naturais.
- É possível ajustar a configuração separadamente para imagens fixas.

### Ao apresentar o item

- 1 Seleccione o modo de vídeo.



- 2 Toque em para seleccionar o modo de gravação.



- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.

- 3 Toque em “MENU”.



- 4 Toque em “MAIS GANHO”.

