

GRAV IM FIX P/ RAN

Define a entrada de cartão SD para gravação/reprodução de imagens fixas.

Definição	Detalhes
RANHURA A	Grava imagens fixas para o cartão SD na entrada A.
RANHURA B	Grava imagens fixas para o cartão SD na entrada B.

Ao apresentar o item

- 1 Toque em “MENU”.



- 2 Toque em “⚙️”.



- 3 Toque em “GRAV IM FIX P/ RAN”.

