


EFEITOS APRES. DIAP.

Define os efeitos de transição na reprodução de apresentação de dispositivos.


Definição	Detalhes
DESLIZAR	Muda a tela ao deslizá-lo da direita para a esquerda.
PERSIANA	Muda a tela ao dividi-lo em tiras verticais.
XADREZ	Muda a tela ao mudar com um padrão xadrezado.
ALEATÓRIO	Muda a tela com um efeito aleatório de “DESLIZAR”, “PERSIANA”, e “XADREZ”.

Ao apresentar o item

- 1 Selecione o modo de imagem fixa.



- 2 Toque em  para seleccionar o modo de reprodução.



- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.

- 3 Toque em “MENU”.



- 4 Toque em “EFEITOS APRES. DIAP.”.

