

Capturar imagens fixas durante a gravação de vídeo

É possível capturar imagens fixas com o botão SNAPSHOT durante o modo de vídeo (pausa ou gravação).



- A indicação "PHOTO" acende-se na tela se estiver a ser capturada uma imagem fixa.



- As imagens fixas capturadas durante a gravação de vídeo são guardados no destino definido em "SUP. DE GRAV. IMAGEM".

NOTA :

- O tamanho da imagem fixa capturada no modo de vídeo é de 1920 x 1080.
 - A operação é inválida nas condições seguintes:
 - quando o menu está a ser exibido
 - quando a informação de arquivo ou carga restante na bateria está a ser exibida
 - quando "SUB-JANELA DE ROSTO" está definido
 - quando "EFEITO DE ANIMAÇÃO" está definido
 - As imagens fixas não podem ser capturadas durante a gravação de vídeo quando os cabos estão ligados ao HDMI (com outra saída que não 1080i) ou conector AV.
-