K2 TECHNOLOGY

Reproduz sons baixos ou agudos que não podem ser gravados durante a gravação e reprodu-los com uma qualidade sonora próxima da original.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa K2 TECHNOLOGY.
ON	Activa K2 TECHNOLOGY.

Ao apresentar o item

Selecione o modo de vídeo.



2 Toque em ▶ para seleccionar o modo de reprodução.



- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.
- 3 Toque em "MENU".



4 Toque em "K2 TECHNOLOGY".

