

Utilizar o atalho de menu para rosto


Pode definir várias definições de funções relacionadas com o rosto, quer no modo de gravação de vídeo quer de imagem fixa, utilizando o menu de atalho para rosto.

- 1 Toque em “S” no modo de gravação de vídeo ou imagem fixa.



- 2 Toque no menu e na configuração desejada.

- Menu de Atalho para Rosto Durante o Modo de Gravação de Vídeo



- Menu de Atalho para Rosto Durante o Modo de Gravação de Imagem Fixa



NOTA :

- Sair do ecrã

Toque em “X” (sair).

- Exibir arquivo de ajuda

Toque em “?” (ajuda) e toque no item.