

As imagens não são visualizadas correctamente na televisão.

Desligue o cabo e ligue-o novamente.

Desligue e volte a ligar este aparelho.

Quando estiver ligado através do conector de componente, verifique se a configuração de “SAÍDA COMPONENTE” no menu de configurações de ligação é adequada para a televisão ligada. (Definido para “1080i” por defeito)