

여행 시계를 현지 시간으로 설정하기

“날짜/시간설정”의 “지역 설정”에서 여행 목적지를 선택하여 날짜와 시간 표시를 현지 시간으로 변경하십시오.
여행에서 돌아오고 나서 지역 설정을 원래대로 변경하십시오.

1 “MENU”에 손끝을 댍니다.



2 “⚙️”에 손끝을 댍니다.



3 “날짜/시간설정”에 손끝을 댍니다.




- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.

4 “지역 설정”에 손끝을 댍니다.



5 여행 지역을 선택하고 “저장”에 손끝을 댍니다.



- 도시명과 시차가 표시됩니다.
- <나>에 손끝을 대고 도시명을 선택합니다.

메모 : _____

- “지역 설정”을 정하면 해당 시차로 시간이 변경됩니다.
본국으로 돌아오고 나서 처음에 설정했던 지역을 다시 선택하여 시간을 원래대로 되돌리십시오.