
녹화된 피사체가 너무 밝다.

역광 보정을 사용하고 있는 경우에는 “끼집” 으로 설정합니다.
녹화 메뉴에서 “밝기 조정” 을 “-” 쪽으로 설정합니다.