


표시 언어 변경하기

표시 언어를 변경할 수 있습니다.


1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.



2 “⚙️” 에 손끝을 댍니다.




3 “LANGUAGE” 에 손끝을 댍니다.



- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.

4 원하는 언어에 손끝을 댍니다.



- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.