


일반적인 녹화 표시



- 1 역광 보정
- 2 자동 녹화
- 3 줌
- 4 망원 접사
- 5 장면 선택
- 6 날짜/시간
- 7 화이트 밸런스
- 8 웃는 얼굴
- 9 미디어
- 10 배터리 표시
- 11 녹화 모드
- 12 조명
- 13 초점
- 14 밝기
- 15 터치우선 AE/AF