

사용자 버튼 설정

자주 사용하는 기능을 USER 버튼에 설정합니다.
자세한 조작법