

## 이미지 크기


정지 이미지의 크기(픽셀 수)를 설정합니다.

| 설정                                 | 내용                                                                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2400X1344(3.2M) *<br>1920X1080(2M) | 가로 세로비 16:9 으로 정지 이미지를 촬영합니다.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>가로 세로비 16:9 로 녹화된 정지 이미지를 인쇄했을 때 양쪽이 잘리는 경우도 있습니다.</li> </ul> |
| 1440X1080(1.5M)<br>640X480(0.3M)   | 가로 세로비 4:3 으로 정지 이미지를 촬영합니다.                                                                                                          |

\* GZ-HM670

## 항목 표시하기

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.




2 에 손끝을 대서 녹화 모드를 선택합니다.



• 손끝을 댈 때마다 모드가 녹화와 재생 사이에서 바뀝니다.

3 “MENU”에 손끝을 댕니다.



4 “이미지크기”에 손끝을 댕니다.

