

### 비디오 출력

연결하는 TV에 따라 가로세로비(16:9 또는 4:3)를 설정할 수 있습니다.


설정	내용
4:3	일반 TV(4:3)에 연결할 때 선택합니다.
16:9	와이드 스크린 TV(16:9)에 연결할 때 선택합니다.

### 항목 표시하기

1 “MENU”에 손끝을 댍니다.



2 “⚙️”에 손끝을 댍니다.



3 “비디오 출력”에 손끝을 댍니다.

