


비디오 녹화 중 정지 이미지 캡처하기

비디오 모드(레기 또는 녹화)에서 SNAPSHOT 버튼을 눌러 정지 이미지를 캡처할 수 있습니다.



- 정지 이미지를 캡처할 때 화면에 “PHOTO” 표시가 켜집니다.



- 비디오 녹화 중 캡처된 정지 이미지는 “정지화상 미디어” 에 있는 지정된 곳에 저장됩니다.

메 모 : _____

- 비디오 모드에서 캡처된 정지 이미지의 크기는 1920 x 1080 입니다.
- 아래와 같은 조건에서는 작동되지 않습니다:
 - 메뉴가 표시되어 있는 경우
 - 파일 정보나 잔여 배터리 전력이 표시되어 있는 경우
 - “얼굴 딸린창” 으로 설정된 경우
 - “애니메이션 효과” 으로 설정된 경우
- 케이블이 HDMI(1080i 의외 출력) 또는 AV 커넥터에 연결되었을 때에는 비디오 녹화 중 정지 이미지는 캡처할 수 없습니다.