


라이트

조명을 끄니다/칩니다.

설정	내용
꺼짐	조명을 켜지 않습니다.
자동	주위가 어두우면 조명이 자동으로 켜집니다.
켜짐	조명을 항상 켭니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.



2 [] 에 손끝을 대서 녹화 모드를 선택합니다.



- 손끝을 댈 때마다 모드가 녹화와 재생 사이에서 바뀝니다.

3 “MENU” 에 손끝을 댕니다.



4 “라이트” 에 손끝을 댕니다.

