

얼굴 인식 바로 가기 메뉴 조작하기


얼굴 인식 바로 가기 메뉴를 사용하여 비디오 또는 정지 이미지 녹화 모드에서 얼굴에 관한 기능의 설정을 변경할 수 있습니다.

- 1 비디오 또는 정지 이미지 녹화 모드에서 “S” 를 터치합니다.




- 2 원하는 메뉴와 설정에 손끝을 댑니다.

- 비디오 녹화 모드에서의 얼굴 인식 바로 가기 메뉴



- 정지 이미지 녹화 모드에서의 얼굴 인식 바로 가기 메뉴



메모 : _____

- 화면을 종료하려면

“X” 에 손끝을 댑니다(종료).

- 도움말 파일을 표시하려면

“?”(도움말)에 손끝을 대고 항목에 손끝을 댑니다.