



연결된 블루레이 녹화기를 사용하여 디스크 작성하기

블루레이 녹화기를 USB 케이블로 본 제품에 연결하여 디스크를 작성할 수 있습니다.

1 LCD 모니터를 엽니다.



2 블루레이 녹화기에 연결합니다.




1 제공된 USB 케이블로 연결합니다.

2 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.


- AC 어댑터를 연결하면 본 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.
- 반드시 제공된 JVC AC 어댑터를 사용하십시오.

3 “장치 선택” 스크린이 나타납니다.

3 “기타 연결”에 손끝을 댍니다.



4 원하는 미디어에 손끝을 댍니다.



- “내장메모리”는 GZ-HM670 예만 해당합니다.

5 블루레이 녹화기로 더빙을 합니다.

- 블루레이 녹화기 사용설명서도 참조하십시오.

메모 : _____

- 작성된 디스크는 AVCHD 호환 블루레이 녹화기에서만 재생할 수 있습니다.