Bedienung des Menüs

Dieses Gerät verfügt über drei Arten von Menüs.

- Hauptmenü - Dieses Menü enthält alle Menüpunkte, die für die Modi Videoaufnahme, Standbildaufnahme, Videowiedergabe und Standbildwiedergabe von Bedeutung sind.
- **⚙** (ALLGEMEIN)-Menü im Hauptmenü- Dieses Menü enthält alle allgemeinen Menüpunkte der Modi Videoaufnahme, Standbildaufnahme, Videowiedergabe und Standbildwiedergabe.
- **S** (Kurzmenü Gesichtserkennung) - Dieses Menü greift die Gesichtserkennungsfunktionen des Hauptmenüs entweder im Video- oder Standbildaufnahmemodus auf.