

Optionales Zubehör

Sie können über einen längeren Zeitraum aufnehmen, indem Sie den optionalen Akku nutzen.

Produktname	Beschreibung
Akku • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E	• Ermöglicht eine längere Aufnahmedauer. Kann auch als Ersatz-Akku genutzt werden.
Akkuladegerät • AA-VG1	• Ermöglicht das Laden des Akkus ohne Benutzung dieses Geräts.
HDMI-Kabel • VX-HD310ES • VX-HD315ES • VX-HD320 • VX-HD330	• Zur Ansicht in hoher Bildqualität. • Überträgt Video-, Audio- und Steuersignale zwischen den Geräten.

HINWEIS :

- Weitere Informationen finden Sie im Katalog.
- BN-VG114E entspricht dem Akkumodell, das mit diesem Gerät geliefert wird.

Geschätzte Aufnahmezeit (bei Akkubetrieb)

Akku	Tatsächliche Aufnahmezeit		Ununterbrochene Aufnahmezeit	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (Mitgeliefert)	1 Std. (1 Std. 5 Min.)	1 Std. (1 Std. 5 Min.)	1 Std. 50 Min. (2 Std.)	1 Std. 50 Min. (1 Std. 55 Min.)
BN-VG121E	1 Std. 35 Min. (1 Std. 40 Min.)	1 Std. 30 Min. (1 Std. 35 Min.)	2 Std. 50 Min. (3 Std. 5 Min.)	2 Std. 45 Min. (2 Std. 55 Min.)
BN-VG138E	2 Std. 50 Min. (3 Std.)	2 Std. 40 Min. (2 Std. 55 Min.)	5 Std. 5 Min. (5 Std. 30 Min.)	4 Std. 55 Min. (5 Std. 20 Min.)

- Die oben genannten Werte gelten, wenn für „LICHT“ die Option „AUS“ und für „MONITORHELLIGKEIT“ die Option „4“ (heller) gewählt wurde.
(): Wenn für „LICHT“ die Option „AUS“ und für „MONITORHELLIGKEIT“ die Option „3“ (Standard) gewählt wurde
- Die tatsächliche Aufnahmezeit kann kürzer ausfallen, wenn Sie den Zoom einsetzen oder die Aufnahme wiederholt anhalten.
(Wir empfehlen, Akkus für das Dreifache der voraussichtlichen Aufnahmezeit bereitzuhalten.)
- Neigt sich die Lebensdauer des Akkus dem Ende zu, verkürzt sich die Aufnahmezeit, selbst wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
(Tauschen Sie den Akku dann durch einen neuen aus.)