


Standardanzeigen bei der Aufnahme



- 1** Gegenlichtkorrektur
- 2** AUTOM. AUFNAHME
- 3** Zoom
- 4** Tele-Makro
- 5** Szenenauswahl
- 6** Datum/Zeit
- 7** Weißabgleich
- 8** Smile-Aufnahme
- 9** Medium
- 10** Akkuanzeige
- 11** Aufnahmemodus
- 12** Licht (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
- 13** Fokus
- 14** Helligkeit
- 15** Touch-erkenng. AE/AF