



Hauptmenü für die Standbildwiedergabe

Sie können bestimmte Standbilder löschen oder suchen.

- 1 Wählen Sie den Standbildmodus.



- 2 Berühren Sie , um den Wiedergabemodus auszuwählen.



- Mit jeder Berührung wird zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet.

- 3 Berühren Sie „MENU“.



Einstellung	Details
DATUM SUCHEN	Sie können Videos bzw. Standbilder nach dem Aufnahmedatum suchen und wiedergeben.
DIASHOW-EFFEKTE	Stellen Sie Übergängen Effekte in der Diashow-Wiedergabe.
SCHÜTZEN/AUFHEBEN	Schützt Dateien vor dem versehentlichen Löschen.
KOPIEREN	Kopiert Dateien auf ein anderes Medium.
VERSCHIEBEN	Verschiebt Dateien auf ein anderes Medium.