Aufnahme bei vergrößerter Anzeige eines ausgewählten Gesichts (GESICHTDETAILFENSTER)

Die Aufnahme kann bei gleichzeitiger Anzeige des Gesamtbilds einer Szene und des vergrößerten Bildes eines Gesichtsausdrucks erfolgen. Die Gesichter, die vergrößert werden können, werden jeweils in einem Rahmen angezeigt. Berühren Sie einen Rahmen, um das entsprechende Gesicht zu verfolgen und in einem Sub-Fenster zu vergrößern.

1 Öffnen Sie den LCD-Monitor und wählen Sie den Videomodus.



- Das Videomodus-Symbol wird angezeigt.

2 Berühren Sie „MENU“.

3 Berühren Sie „GESICHTDETAILFENSTER“.

4 Starten Sie die Aufnahme und berühren Sie das zu vergrößernde Gesicht.



- Wenn ein umrahmtes Gesicht berührt wird, wird es in einem Sub-Fenster angezeigt. Die Anzeigeposition des Sub-Fensters wird je nach Position des berührten Gesichts automatisch festgelegt.
- Der Rahmen des berührten Gesichts wird nun blau angezeigt.
- Sobald das berührte Gesicht vorm Bildschirm verschwindet, wird auch das Sub-Fenster ausgeblendet. Bei erfassten Gesichtern wird das Sub-Fenster automatisch wieder eingeblendet, sobald diese wieder auf dem Bildschirm zu sehen sind.
- Um „GESICHTDETAILFENSTER“ zu verlassen, berühren Sie „✕“.

VORSICHT :

- Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn „GESICHTDETAILFENSTER“ gewählt wurde.
  - Funktionen wie Digitalzoom, Zoom-Bedienung des Touchscreens, gleichzeitige Standbildaufnahme, „ZEITRAFFERAUFNAHME“ und „AUTOM. AUFNAHME“ sind nicht verfügbar.
  - Einstellungen wie „FOCUS“ und „HELLIGKEIT EINST.“ sind automatisch auf „AUTO“ eingestellt.
  - Wenn für „TOUCH-ERKENNG. AE/AF“ die Option „GESICHTSTRACKING“ gewählt wurde, werden Fokus und Helligkeit entsprechend der Person im Sub-Fenster angepasst.
  - „ANIMATIONSEFFEKT“ ist nicht verfügbar.
- Die Anzeige im Sub-Fenster wird ebenfalls aufgenommen.

HINWEIS :

- Wird ein Gesicht vergrößert und im Sub-Fenster dargestellt, wird nur der Name der Person angezeigt.
- Der Sub-Fenster-Modus wird bei Ausschalten des Geräts abgebrochen.
- Im Sub-Fenster-Modus werden Gesichter nicht so leicht umrahmt wie in den anderen Modi. Es werden nur die Gesichter, die vergrößert werden können, in einem Rahmen angezeigt. In den folgenden Fällen werden keine Rahmen angezeigt:
  - wenn das Gesicht der Person sehr klein ist
  - wenn die Umgebung zu dunkel oder zu hell ist
  - wenn das Gesicht horizontal oder schräg abgebildet wird
  - wenn das Gesicht größer als das Sub-Fenster (etwa beim Heranzoomen) ist
  - wenn das Gesicht zum Teil verdeckt ist