VISUALIZAZIONE SU TV

Visualizza le icone e la data/ora sullo schermo del televisore.

Impostazione	Dettagli
OFF	Non visualizza le icone e la data/ora sullo televisore.
ON	Visualizza le icone e la data/ora sul televisore.

NOTA:


 Se ci si collega a un televisore tramite il connettore HDMI, i pulsanti (icone) e la data/ora non verranno visualizzati sul televisore durante la riproduzione video anche se impostati su "ON".

Visualizzazione della voce

1 Toccare "MENU".



2 Toccare "♣".



3 Toccare "VISUALIZAZIONE SU TV".

