


Creazione di effetti animazione (EFFETTO ANIMAZIONE)

È possibile aggiungere diversi effetti ai video per creare un’atmosfera differente dalla solita registrazione.

1 Aprire il monitor LCD e selezionare la modalità video.



- Appare l'icona della modalità video.

2 Toccare “MENU”.




3 Toccare “EFFETTO ANIMAZIONE”.




- Toccare $\wedge$ o $\vee$ per spostarsi verso l'alto o verso il basso per selezionare altri elementi.
- Toccare $\times$ per uscire dal menu.
- Toccare $\hookrightarrow$ per tornare alla schermata precedente.

4 Selezionare un effetto desiderato e toccare “IMPOS.”.



- Toccare $< >$ per spostarsi verso destra o verso sinistra per selezionare altri elementi.
- Toccare $\hookrightarrow$ per tornare al menu oppure toccare $\times$ per uscire.

Durante l'impostazione	Dopo l'impostazione	Nota
		L'animazione (effetto) appare quando si rilevano dei sorrisi.
		L'animazione (effetto) appare quando si rilevano dei sorrisi.
		L'animazione (effetto) appare quando si rilevano dei sorrisi.

		L'animazione (effetto) appare quando si rilevano dei sorrisi.
		L'animazione (effetto) appare quando si tocca lo schermo.