

SUPPORTO REG. IMMAG. (GZ-HM650/GZ-HM655)

Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di fermi immagine.


Impostazione	Dettagli
MEMORIA INTERNA	Registra fermi immagine sulla memoria integrata della presente unità.
SCHEDA SD	Registra fermi immagine sulla scheda SD.

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare "MENU".



- 2 Toccare "⚙️".



- 3 Toccare "SUPPORTO REG. IMMAG.".

