

Eliminazione del file attualmente visualizzato

Elimina il file attualmente visualizzato.

AVVERTENZA :


- Non è possibile ripristinare i file cancellati.
-

1 Toccare .



- Mentre la modalità video viene mostrata nell'immagine, le stesse operazioni si applicano alla modalità fermo immagine.

2 Toccare "Sì".



- Toccare /  per selezionare il file precedente o successivo.
- Quando non rimane alcun file, la schermata ritorna alla schermata dell'indice.

NOTA :

- I file protetti non possono essere eliminati.
Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.
-