

## Eliminazione di file indesiderati

Eliminare i video e i fermi immagine indesiderati quando lo spazio sul supporto di registrazione è quasi esaurito.

La capacità del supporto di registrazione può essere ripristinata dopo l'eliminazione dei file.

**NOTA :**

---

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.
  - I file protetti non possono essere eliminati.  
Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.
  - Assicurarsi di fare un backup dei file importanti su un computer.
-