

**Le immagini vengono proiettate verticalmente sul televisore.**

Impostare "USCITA VIDEO" nel menu "COMUNE" su "4:3".

Regolare lo schermo del televisore di conseguenza.