


Indicazioni generiche per la registrazione



- 1** Compensazione del controluce
- 2** REGISTRAZIONE automatica
- 3** Zoom
- 4** Tele Macro
- 5** Selezione scena
- 6** Data/ora
- 7** Bilanciamento del bianco
- 8** Scatto sorriso
- 9** Supporti
- 10** Indicatore batteria
- 11** Modalità di registrazione
- 12** Luce (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
- 13** Messa a fuoco
- 14** Luminosità
- 15** Priorità tocco AE/AF