

**REG. IMM. SU SLOT (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)**

Imposta lo slot per scheda SD per la registrazione/riproduzione di fermi immagine.


Impostazione	Dettagli
SLOT A	Registra fermi immagine sulla scheda SD nello slot A.
SLOT B	Registra fermi immagine sulla scheda SD nello slot B.

**Visualizzazione della voce**

1 Toccare "MENU".



2 Toccare "⚙️".



3 Toccare "REG. IMM. SU SLOT".

