

Impostazione del pulsante UTENTE

Assegnando al pulsante USER una delle funzioni di regolazione manuale che si utilizzano di frequente, è possibile accedere rapidamente alla funzione.

Assegnazione di una funzione al pulsante USER

- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



- Appare l'icona della modalità video o fermo immagine.

- 2 Toccare "MENU".



- 3 Toccare "IMPOS. TASTO UTENTE".



- Toccare \wedge o \vee per spostarsi verso l'alto o verso il basso per selezionare altri elementi.
- Toccare \times per uscire dal menu.
- Toccare \curvearrowright per tornare alla schermata precedente.

- 4 Selezionare la funzione desiderata.



È possibile selezionare una delle seguenti funzioni.

- NOTTE
- PRIORITÀ TOCCO AE/AF
- FOCUS
- COMPENS. CONTROLUCE
- BILANCIAMENTO BIANCO
- DIS (modalità video)
- AUTOSCATTO (modalità fermo immagine)

Effettuare regolazioni con il pulsante USER

Procedere nel modo seguente.

■ In caso di funzioni che si accese o spente (NOTTE, COMPENS. CONTROLUCE, DIS, AUTOSCATTO)

Premere il pulsante USER per accendere o spegnere la funzione.

■ In caso di FOCUS

Premere il pulsante USER per far passare FOCUS da automatico a manuale e viceversa. Per regolare manualmente la messa a fuoco, consultare "Regolazione manuale della messa a fuoco" (pag. 0).

■ Nel caso di funzioni in cui è necessario selezionare le impostazioni (PRIORITÀ TOCCO AE/AF, BILANCIAMENTO BIANCO)

- 1) Premere il pulsante USER.
- 2) Toccare la funzione che si desidera impostare.

NOTA :

- Il funzionamento del pulsante USER non è possibile quando il menu è visualizzato.