


## USCITA HDMI

Imposta l'uscita del connettore HDMI della presente unità quando è collegato a un televisore.


Impostazione	Dettagli
AUTO	Solitamente si consiglia di selezionare "AUTO".
576p	Selezionarlo quando il video non viene trasmesso correttamente in "AUTO".

## Visualizzazione della voce

- 1 Toccare "MENU".



- 2 Toccare "⚙️".



- 3 Toccare "USCITA HDMI".

