

## Copia dei file a una scheda SD (GZ-HM650/ GZ-HM655)


È possibile copiare i video e i fermi immagine dalla memoria integrata alla scheda SD.

Copiare i fermi immagine su schede è più pratico per portarli successivamente al negozio a stampare (sviluppo).


### AVVERTENZA :


- Assicurarsi che vi sia spazio vuoto a sufficienza nel supporto di destinazione.
- Non è possibile copiare i video nella scheda SD sulla memoria integrata.

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



2 Toccare  per selezionare la modalità di riproduzione.



- Toccare  per tornare alla modalità di registrazione.
- La modalità passa dalla registrazione alla riproduzione a ogni tocco.

3 Toccare "MENU".



4 Toccare "COPIA".



5 Toccare i file da copiare.



- ✓ compare sui file selezionati.  
Per rimuovere ✓ da un file, toccarlo nuovamente.
- Toccare "SEL.TUTTO" per selezionare tutti i file.
- Toccare "CAN.TUTTO" per deselegionare tutto.
- "IMPOS." viene disattivato quando non si seleziona alcun file.

6 Toccare "IMPOS.".



7 Toccare "Sì".



- Inizia la copia.
- Dopo la copia, toccare "OK".