

RAGGIUNTO LIMITE MAX. DI CARTELLE/FILE REGISTRABILI

- ① Spostare i file o le cartelle su un computer o un altro dispositivo. (Eseguire il backup dei file.)
- ② Selezionare “FILE + N. GESTIONE” nel “FORMATTA MEM. INT.” o “FORMATTA SCHEDA SD” dal menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati nella memoria integrata o nella scheda SD verranno cancellati.)