

### **Impossibile trovare un file registrato.**

Annullare la funzione di ricerca per data.

Cambiare il supporto di riproduzione toccando  sul touch screen.

Cambiare l'impostazione in "SUPPORTO REG. IMMAG.", "SUPPORTO REG. FILM.", "REG. VIDEO SU SLOT", o "REG. IMM. SU SLOT". (I file presenti su altri supporti non vengono visualizzati.)

Selezionare "RIPRODUCI ALTRO FILE" nel menu. (È possibile riprodurre file video con informazioni di gestione danneggiate.)