

**No se puede introducir la tarjeta SD.**

Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada.