


Indstilling af SMILE%/VISNING AF NAVN

„SMILE%/NAME DISPLAY“ lader dig indstille elementerne til at blive vist, når ansigter påvises. Dette element bliver kun vist når „TOUCH PRIORITY AE/AF“ er indstillet til „FACE TRACKING“.


- Der bliver vist op til 3 registrerede navne alt efter prioritetsniveauet.

- 1 Åbn LCD-skærmen og vælg video- eller stillbillede-tilstand.



- Video- eller foto-ikonet kommer til syne.

- 2 Tryk „MENU“.



- 3 Tryk „SMILE%/NAME DISPLAY“.



- 4 Tryk på den ønskede indstilling.



Indstilling	Detaljer
OFF	Viser kun rammerne når ansigter bliver påvist.
ON	Viser rammerne, navne og smileniveauer (%) når ansigter påvises.

- Ramme: Vises rundt om påviste ansigter.
- Navn: Vises for ansigter, som er registrerede.
- Smilets niveau: Vises i værdi (0 % - 100 %) for påviste smil.



BEMÆRK :

- Kameraet er i stand til at påvise op til 16 ansigter. Smilets niveauer bliver vist for op til 3 af de største ansigter, som bliver vist på skærmen.
- Nogle ansigter bliver muligvis ikke detekteret, afhængigt af optagelsesmiljøet.
- Du kan registrere personlige godkendelsesoplysninger, som for eksempel ansigt, navn og prioritetsniveau for en person inden optagelsen.