

Anvendelse af menuen

Dette apparat indeholder tre menutyper.

- Hovedmenu - En menu, som indeholder alle de elementer, som er specifikke til optagelse af videoer, stillbilleder, tilstande til afspilning af videoer og stillbilleder.
-  (COMMON) menu i hovedmenuen - En menu, som indeholder alle de elementer, som er specifikke til optagelse af videoer, stillbilleder, tilstande til afspilning af videoer og stillbilleder.
- **S** (genvej til ansigt) menu - En menu, som opfanger ansigtsrelaterede funktioner i hovedmenuen, enten i indspilningstilstanden video- eller stillbillede.