

IKKE FORMATERET

Vælg „OK“, vælg så „YES“ på „DO YOU WANT TO FORMAT?“-skærmen.