



Hovedmenu for videoafspilning

Du kan slette og søge efter specifikke videoer.

- 1 Vælg videotilstand.



- 2 Tryk  for at vælge afspilningstilstanden.



- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- 3 Tryk „MENU“.



Indstilling	Detaljer
SEARCH DATE	Du kan søge efter og afspille videoer eller stillbilleder efter optagelsesdato.
PROTECT/CANCEL	Beskytter filer mod at blive slettet ved et tilfælde.
COPY	Kopierer filer til et andet medie.
MOVE	Flytte filer til et andet medie.
TRIMMING	Vælg den ønskede del af en video, og gem den som en ny videofil.
UPLOAD SETTINGS	Indfang og kopier et afsnit af en indspillet video (maksimalt 15 minutter) for uploading til YouTube.
PLAYBACK OTHER FILE	Afspiller video med defekte data.
SEAMLESS REC CTRL	Videoer som bliver optaget på to separate medier og med „SEAMLESS RECORDING“ i video optagelsesmenuen aktiveret kan kombineres til en enkelt video.
K2 TECHNOLOGY	Reproducerer mindre eller skingre lyde, som ikke kan optages under indspilningen, og af afspiller dem med en lyd kvalitet, som er tæt på den originale.