



Optagelse af videoer til dvd

Kopier de seneste filer, der er organiseret via brugerlisten, til dvd'er.

- 1 Indsæt en ny cd i computerens DVD eller Blu-ray-drev.
- 2 Vælg den ønskede brugerliste.




- 3 Vælg de filer, der skal kopieres til disken i rækkefølge.



- Klik på „Settings“ for at vælge disktype. Billedkvaliteten er indstillet på standard, når der vælges dvd-video.
- Klik på „Select all“ for at vælge alle de viste filer.
- Klik „Next“ efter at have valgt filer.

- 4 Indstil titlen på den øverste menu af disken.



- Klik på „Settings“ for at vælge menuens baggrund.
- Efter indstillingen, klik på „Start“.

- 5 Når kopieringen er færdig, klik på „OK“.

BEMÆRK :

- Disse typer dvd'er kan bruges med den medfølgende software Everio MediaBrowser 3.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Everio MediaBrowser 3 støtter 2 diskformater: DVD-video og AVCHD.
- Brug Everio MediaBrowser 3-afspilleren til at afspille en AVCHD-disk. Se hjælpefilen til det medfølgende Everio MediaBrowser 3 software for information om betjening.
- For at se hjælpefilen for Everio MediaBrowser 3, vælg „Help“ fra Everio MediaBrowser 3's menulinjen eller tryk F1 på tastaturet.

- Hvis du oplever problemer med den medfølgende software Everio MediaBrowser 3, bedes du kontakte „Pixela Bruger supportcentret“.

Telefon	USA og Canada (Engelsk): +1-800-458-4029 (gratis) Europa (Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Spanien) (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +800-1532-4865 (gratis) Andre lande i Europa (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerne) (Engelsk): +63-2-438-0090 Kina (Kinesisk): 10800-163-0014 (gratis)
Hjemmeside	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/