

x.v.Color


Fanger de ægte farver.

(Brug et x.v. farvekompatibelt tv for afspilning.)

Indstilling	Detaljer
OFF	Fanger farver med den samme standard som tv-udsendelser.
ON	Fanger de ægte farver. (for tv'er som understøtter x.v.Color)

Visning af punktet

- 1 Vælg videotilstand.




- 2 Tryk  for at vælge optagetilstanden.



- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- 3 Tryk „MENU“.



- 4 Tryk „x.v.Color“.

