



Beskytte/Udløse beskyttelse af den aktuelt viste fil

Sådan beskyttes og fjernes beskyttelsen på den viste fil.


- 1 Tryk „MENU“.



- 2 Tryk „PROTECT/CANCEL“.



- 3 Tryk „YES“.



- Tryk ◀◀/▶▶ for at vælge den foregående eller næste fil.
- Efter indstillingen, tryk på „OK“.