


OPTAG MEDIE FOR BILLEDE (GZ-HM650/GZ-HM655)

Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for stillbilleder.


Indstilling	Detaljer
BUILT-IN MEMORY	Indspiller stillbilleder til denne enheds indbyggede hukommelse.
SD CARD	Optager stillbilleder til SD-kortet.

Visning af punktet

- 1 Tryk „MENU“.



- 2 Tryk „“.



- 3 Tryk „REC MEDIA FOR IMAGE“.

