


SKÆRMENS LYSSTYRKE

Indstiller LCD-skærmens lysstyrke.

Indstilling	Detaljer
4	Gør skærmens baglys lysere uanset i hvilke omgivelser.
3	Indstilles til standard lysstyrke.
2	Gør skærmens baglys mørkere uanset i hvilke omgivelser.
1	Indstilles på svag lysstyrke. Hjælper med forlænge batterilevetiden, når den er valgt.
AUTO	Indstiller automatisk lysstyrken til „4“ ved udendørs optagelse og til „3“ ved indendørs optagelse.

Justerer skærmens lysstyrke


- Tryk „MENU“.




- Tryk „“.



- Tryk „MONITOR BRIGHTNESS“.



- Tryk på skærmens ønskede lysstyrke.



- Som standard, „MONITOR BRIGHTNESS“ er den indstillet på „AUTO“. For at justere lysstyrken, tryk på , tryk derefter på en værdi mellem „1“ for at „4“.
- Tryk på  eller  for at flytte op eller ned for flere valg.